dexford
BK 300
Bluetooth 4.0 bike combo sensor

English



Specification

Tech: Bluetooth low energy technology

Battery lifetime (approx): 500 hours

Bettery: 1 x CR2032 (included)

Transmission range: < 3 meter (9.9ft)

Waterproof: splash proof

Operating temperature: -10℃~50℃ (14℉~122℉)

Weight: 40g/1.41oz (bike combo sensor)

Bike Combo Sensor Installation Procedure



1



2



Use the supplied cable ties to hold the sensor in place. Do not fully tighten.Attach the magnet to a spoke. Do not fully tighten.

3



Adjust the magnets and the sensors, making sure the air gap between sensor markings and magnets is less than 3mm. when setup is complete,tighten the cable ties.

4

Pairing with BLE Bike Combo Sensor

Swipe the wheel magnet or crank magnet about 1mm~3mm from the speed sensor in order to wake up the combo sensor.

The combo sensor will transmit a pairing bit when it gets triggered by the wheel or crank magnet. The pairing bit will be activated after a battery installation and will last for 1 minute. Combo sensor will stop transmitting the RF signal and return to sleep mode when there is no trigger in 2 minutes.

Warning

Do not drop a bike combo sensor or subject it to severe shock.

Do not expose a bike combo sensor to extreme temperature and excessive moisture. Use diluted neutral detergent on a soft cloth to clean a bike combo sensor.

Do not attempt to disassemble, repair, or make any modification to a bike combo sensor. Any attempt to do so will make the warranty invalid.

Connecting Guide

Activate the Bluetooth function in the setting of your smartphone.

1.Open the "Myway Fit"( )app on your smartphone and choose the "Bike Meter"( ).

2.Access the menu item "Setting" ( )andselect" Bike Meter ".

3.Select and activate the bluetooth interface to connect the Bike Meter to the smartphone.

4.Press the "Back"(Back) button, it will go back to "Bike Meter" page, then you can see the two small icons show up when connected.



choose the Bike Meter.

1

select "Bike Meter".

2





grey color,before connected.

Detected,not paired Disconnect

3

paired Connected



the color turn more dark.

when the Heart Rate Monitor connected, this small icon shows up as well.





the two small icons will show up when connected.

4

Apps

Available on the App Store

Compatible with :
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c or later
iPod touch (5th generation)
iPad3, iPad 4, iPad air and iPad mini

Required OS: iOS6 or above

MyWay Fit

Google play

Compatible with :
Samsung Galaxy S4 (V4.2.2 or above)
Samsung Note 3 (V4.3)
Samsung Note 2 (V4.3)
HTC One (V4.2.2 or above)
HTC Butterfly (V4.2.2 or above)
Other device (V4.3)

Biky Coach
MapMyFitness
Runtastic Road Bike
Wahoo Utility
Wahoo Fitness
MapMyRIDE

dexford

BK 300

BLE Fahrrad-Combo-Sensor

Deutsch



Technische Daten

Datenübertragung:	Bluetooth low energy technology
Batterie:	1 x CR 2032 (im Lieferumfang)
Betriebszeit:	500 Stunden
Übertragungsbereich:	< 3 m (9,9 ft)
Wasserschutz:	Spritzwassergeschützt
Arbeitstemperatur:	-10°C-50°C (14°F-122°F)
Gewicht:	40g/1.41oz (Combo-Sensor)

Montage des Combo-Sensors





Verwenden Sie die mitgelieferten Nylonbinder um den Sensor in Position zu halten. Befestigen Sie den Rad-Magnet an einer Speiche. Achten Sie auf sicheren und festen Halt.



Befestigen Sie die Magneten und den Sensor so, dass der Spalt zwischen Sensor und Magneten weniger als 3 mm beträgt. Wenn die Installation abgeschlossen ist, ziehen Sie die Nylonbinder fest.

4

Aktivieren des BLE Combo-Sensors

Legen Sie die Batterie in den Combo-Sensor. Bewegen Sie den Rad- oder Pedal-Magneten am Combo-Sensor vorbei. Der Combo-Sensor sendet 1 Minute ein Bluetooth-Signal zur Verbindung mit der App “Myway Fit”. Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Magnetbewegung erkannt wird, schaltet der Combo-Sensor automatisch in den Ruhemodus.

Warnung!

Lassen Sie den Fahrrad-Combo-Sensor nicht auf harten Boden fallen und vermeiden Sie heftige Stöße. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und übermäßige Feuchtigkeit. Reinigen Sie den Fahrrad-Combo-Sensor mit verdünntem Neutralreiniger und einem weichen Tuch. Versuchen Sie nicht, den Fahrrad-Combo-Sensor selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Anderenfalls wird die Garantie ungültig.

Verbindung mit dem Smartphone

Aktivieren Sie unter Einstellungen die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone.

1.) Öffnen Sie die "Myway Fit" Anwendung auf Ihrem Smartphone und wählen Sie "Bike Meter"

2.) Wechseln Sie zu "Einstellungen" und wählen Sie "Bike Meter".

3.) Wählen und aktivieren Sie die Bluetooth Schnittstelle, um den Fahrrad-Combo-Sensor zu verbinden.

4.) Drücken Sie die "Zurück"-Taste um wieder auf die "Bike Meter"-Seite zu gelangen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden oben links im Display zwei kleine Symbole angezeigt.



Wählen Sie “Bike Meter”

1

Wählen Sie “Bike Meter”

2



Vor der Verbindung graue Darstellung

Erkannt, nicht gekoppelt - Trennen

3

Verbunden





Das Zeichen wird dunkel

Wenn das Herzfrequenz-Messgerät angeschlossen ist, wird dieses Symbol angezeigt.

Bei stabiler Verbindung werden diese Symbole angezeigt.

4

Apps

Available on the App Store

Compatible with :
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c or later
iPod touch (5th generation)
iPad3, iPad 4, iPad air and iPad mini

Required OS: iOS6 or above

MyWay Fit

Google play

Compatible with :
Samsung Galaxy S4 (V4.2.2 or above)
Samsung Note 3 (V4.3)
Samsung Note 2 (V4.3)
HTC One (V4.2.2 or above)
HTC Butterfly (V4.2.2 or above)
Other device (V4.3)

Biky Coach | MapMyFitness | Runtastic Road Bike

Wahoo Utility | Wahoo Fitness | MapMyRIDE

dexford

BK 300

BLE Combo-Sensor de vélo

Français



Caractéristiques

Transmission:	Bluetooth low energy technology
Batterie:	1 x CR 2032 (inclus)
Temps de disponibilité:	500 heures
Plage de transmission:	3 m (9,9 ft)
Protection de l'eau:	Résistant aux éclaboussures
Température de travail:	-10°C-50°C (14°F-122°F)
Poids:	40g/1.41oz (Combo-Sensor)

Montage du Combo-Sensor







Utilisez le reliure de nylon du capteur pour le maintenir en place. Fixez l'aimant de roue sur un rayon. Faites attention à prise sûre et solide.



Fixer l'aimant et le capteur de telle sorte que l'écart entre le capteur et l'aimant est inférieure à 3 mm. Lorsque l'installation est terminée, serrer les reliure de nylon.

4

Activation du BLE Combo-Sensor

Insérez la batterie dans le combo-sensor. Déplacez le aimant de pédale ou aimant de roue sur le sensor.

Le sensor envoie une minutes un signal Bluetooth pour se connecter à l'application "Myway Fit". Si aucune motion magnétique est détectée dans les 2 minutes, le sensor passe automatiquement en mode veille.

Attention!

Ne laissez pas tomber le combo-sensor sur un sol dur et éviter d'autres chocs violents. Évitez les températures extrêmes et à l'humidité excessive. Nettoyer le combo-sensor avec un détergent neutre dilué et un chiffon doux. Ne pas tenter de réparer le combo-sensor lui-même ou de modifier. Sinon, la garantie sera annulée.

Connexion avec le smartphone

Sous Réglage de la fonction Bluetooth sur votre smartphone.

1.) Ouvrez l'application "Myway Fit" sur votre smartphone et sélectionnez "Bike Meter"

2.) Allez dans "Paramètres" et sélectionnez "Bike Meter".

3.) Sélectionner et activer l'interface Bluetooth pour connecter le combo-sensor.

4.) Appuyez sur la touche "Retour" Back pour vous permettre de revenir à l'accès à la page "Bike Meter". Lorsque la connexion est établie, deux petites icônes en haut à gauche de l'écran.



Sélectionner "Bike Meter"

1

Sélectionner "Bike Meter"

2





Avant la connexion en gris

Détecté, pas couplé - Déconnecter

3

Connecté



Le symbole est sombre

Lorsque le moniteur de fréquence cardiaque est connecté, l'icône apparaît.



Avec une connexion stabilité, ces symboles sont affichés.

4

Apps

Available on the App Store

Compatible with :
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c or later
iPod touch (5th generation)
iPad3, iPad 4, iPad air and iPad mini

Required OS: iOS6 or above

MyWay Fit

Google play

Compatible with :
Samsung Galaxy S4 (V4.2.2 or above)
Samsung Note 3 (V4.3)
Samsung Note 2 (V4.3)
HTC One (V4.2.2 or above)
HTC Butterfly (V4.2.2 or above)
Other device (V4.3)

Biky Coach
MapMyFitness
Runtastic Road Bike
Wahoo Utility
Wahoo Fitness
MapMyRIDE

dexford
BK 300
Sensore bicicletta BLE

Italiano



Specificazioni

Trasmissione dei dati:	Bluetooth low energy technology
Batteria:	1 x CR 2032 (incluso)
Tempo di attività:	500 ora
Gamma di trasmissione:	< 3 m (9,9 ft)
Protezione delle acque:	Prova di spruzzi
temperatura di esercizio:	-10°C-50°C (14°F-122°F)
Peso:	40g/1.41oz (Combo-Sensor)

Montaggio del Combo-Sensor



Utilizzare le Raccoglitore di nylon in dotazione per tenere il sensore in posizione. Collegare il magnete ruota su un raggio. Prestare attenzione alla presa sicura e solida.



Fissare il magnete e il sensore in modo che la distanza tra il sensore e il magnete è inferiore a 3 mm. Quando l'installazione è completa, stringere le fascette di nylon.

4

Attivazione del combo-sensor BLE

Inserire la batteria nel combo-senso. Andare oltre la ruota o il magnete del pedale sul combo-sensor.

Il combo-sensor invia uno minuti un segnale Bluetooth per connettersi al app "Myway Fit". Se nessun movimento magnetico viene rilevato entro 2 minuti, il combo-sensor passa automaticamente alla modalità standby.

Attenzione!

Non lasciare cadere il sensore combo bicicletta su terreno duro e di evitare shock improvvisi. Evitare temperature estreme e umidità eccessiva. Pulire il combo-sensor con un detergente neutro diluito e un panno morbido. Non tentare di riparare il sensore combinato bici o modificare. In caso contrario, la garanzia sarà annullata.

Collegamento con lo smartphone

Sotto Impostare la funzione Bluetooth sul vostro smartphone.

1.) Aprire l'applicazione "Myway Fit" sul vostro smartphone e selezionare "Bike Meter"

2.) Vai su "Impostazioni" e selezionare"Bike Meter".

3.) Selezionare e attivare l'interfaccia Bluetooth per collegare il combo-sensor.

4.) Premere il pulsante "Indietro" Back tornano alla pagina "Bike Meter". Una volta stabilita la connessione, due piccole icone in alto a sinistra del display.



Selezionare “Bike Meter”

1

Selezionare “Bike Meter”

2



Prima del collegamento grigio

Rilevato, non accoppiati - Disconnect

3

Collegato





L'icona è buio

Quando il monitor della frequenza cardiaca è collegato, viene visualizzata questa icona.



Con il collegamento stabile, vengono visualizzati questi simboli.

4

Apps

Available on the App Store

Compatible with :
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c or later
iPod touch (5th generation)
iPad3, iPad 4, iPad air and iPad mini

Required OS: iOS6 or above

MyWay Fit

Google play

Compatible with :
Samsung Galaxy S4 (V4.2.2 or above)
Samsung Note 3 (V4.3)
Samsung Note 2 (V4.3)
HTC One (V4.2.2 or above)
HTC Butterfly (V4.2.2 or above)
Other device (V4.3)

Biky Coach | MapMyFitness | Runtastic Road Bike

Wahoo Utility | Wahoo Fitness | MapMyRIDE

Service-Hotline
Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Garantie
Dexford-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Materialoder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr Dexford-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Entsorgung
Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!
Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätserklärung
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.dexford.com.

Service hotline
In the case of technical problems, contact our Service hotline. Switzerland: Tel. 0900 00 1675 (national charges, Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

Guarantee
Dexford equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer. If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the Dexford device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Disposal
In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to the laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!
You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Declaration of Conformity
This device fulfils the requirements stipulated in the Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.dexford.com.

Ligne d'assistance directe
En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne d'assistance directe. Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce
mode d'emploi : CHF 2,60/min). En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur.

Garantie
Les appareils Dexford sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date
d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil Dexford présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Mettre l'appareil au rebut
Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte. Éliminez les fournitures d'emballage selon les règlements locaux.

Déclaration de conformité
Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marqe CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.dexford.com.

Linea diretta di assistenza
In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza.
Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Garanzia
Gli apparecchi Dexford sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore. In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio Dexford assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Smaltimento
Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di apparecchi elettrici ed elettronici in un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità
Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.dexford.com.